



Ohutus- ja kasutusjuhend.

Loe Pop Up Grilli kasutus- ja ohutusjuhendit enne toote kasutusele võtmist!

Ohutusjuhend:

HOIATUS: Toodet ei tohi kasutada siseruumides ega muul kombel suletud ruumides. Ette nähtud kasutamiseks ainult välitingimustes. Minimaalne turvaline vahemaa põlevmaterjaliga on 1 meeter, soovitatavalt rohkem.

Kasutada ainult kindlal horisontaalsel alusel või aluspinnal.

Ei ole soovitatav kasutada süütevedelikku vms grilli süütamiseks. Kasuta süütepalasid.

HOIATUS: Grill muutub töötamise käigus väga kuumaks, ära puutu ega liiguta grilli kasutamise ajal.

HOIATUS: Hoia lapsed ja lemmikloomad töötavast grillist turvalises kauguses.

Kasutusjuhend:

Grilli osad:

1. Grillrest koos eemaldatava käepidemega.
2. Ülemine rõngas
3. Keskmine rõngas
4. Grilli põhi
5. Grilli jalad (3tk)
6. Söerest

Montaaži ja süütamise juhend:

1. Paigalda grilli jalad ülemise rõnga jalahoidikutesse. Jälgi, et jalgade otsad väljuksid hoidiku avadest. Fikseeri jalad hoidikus.
2. Paigalda keskmine rõngas.
3. Paigalda põhi
4. Pane süütepalad grilli põhja ja süüta.
5. Paigalda söerest ja täida kütusega kuni ülemise rõnga alaservani
6. Paigalda grillrest.

Grill on valmis toidu valmistamiseks, kui leek on kustunud ja söed kattunud hallika tuhakirmega.

Sobiv kütus: grillbrikett, grillsüsi või puit. Maksimaalne kütuse määr 1 kg või kuni ülemise rõnga alaservani

Hooldus ja säilitamine:

Puhasta grill ja kuivata peale iga kasutamist. Säilita kuivas kohas veidi avatud koti lukuga.

Grillresti võid pesta ka nõudepesumasinas. Määratud grilli võid panna enne kotti pakkimist ka kilekotti, nii hoiad pakkekoti puhtana.

NIPP:

Võid täita grilli põhja kütuse ja süütepaladega juba kodus. Nii säästad aega ja ruumi. Grilli põhi mahutab ühekordseks grillimiseks sobiva koguse grillsütt või -briketti.

www.popupgrill.com

Maaletooja: Trutta OÜ, www.trutta.ee, trutta@trutta.ee, tel +372 555 10069